


MORVA



نسخه ۱.۰.۰

راهنمای پریز هوشمند مروا مدل Wi-Fi


## معرفی پریز Morva مدل MPI۰N

پریزهای هوشمند مروا، با توجه به نیاز کشور و سلیقه بازار ایران بهینه و توسعه داده شده است. برخی از ویژگی های این دستگاه به شرح زیر می باشد.

- ✓ قابلیت نصب روی انواع پریز
- ✓ قابلیت کنترل از راه دور و با استفاده از سیستم عامل های اندروید، IOS و وب
- ✓ تا ۲۰۰۰ ولت محافظت در برابر شوک های الکتریکی
- ✓ عمر طولانی

## مشخصات عمومی

ولتاژ ورودی	۲۴~۲۴۰VAC- ۶۰/۵۰ Hz
جریان هر رله	۱۰ آمپر
جریان لحظه ای خروجی	۲۰ آمپر
عمر مفید	حداقل ۱۰۰۰۰۰ بار (عمر مفید رله)
ابعاد	۶۰ x ۶۰ میلیمتر
جنس پنل	ABS با کیفیت
کنترل	دکمه روی دستگاه، Wi-Fi






5 ثانیه کلید دستگاه را فشار دهید

### فعال سازی تنظیمات کلید

برای ورود به تنظیمات کلید، یکی از پل ها را برای مدت ۱۰ ثانیه لمس نمایید. در این هنگام با فعال شدن حالت AccessPoint دستگاه، چراغ های دستگاه به صورت چشمک زن روشن می شوند.

چشمک زن قرمز: کلید به Wi-Fi متصل نیست.

چشمک زن سبز: کلید به Wi-Fi متصل است.




### اتصال به کلید

مشابه تصویر زیر به تنظیمات تلفن همراه خود بروید. با توجه به تصویر روبه‌رو، در قسمت Wi-Fi به کلید متصل شوید.

SSID: **Morva\_XXXXXX**

اتصال به دستگاه در تلفن همراه

## اتصال به Wi-Fi




اتصال دستگاه به مودم

۱- پس از اتصال به کلید، مرورگر تلفن همراه خود را باز نمایید و 192.168.4.1 را در قسمت Address Bar وارد نمایید.

۲- مشابه شکل روبه‌رو نام و رمز عبور مودم خود را وارد نمایید. نکته: دقت نمایید رمز و نام مودم به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند. سپس دکمه Connect را بفشارید.

در صورت اتصال موفق کلید به مودم، پیغام سبز رنگ اتصال نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت مراحل فوق را دوباره تکرار نمایید.

نکته: چنانچه پس از اتصال به Wi-Fi سرعت چشمک زدن تغییر کرد، یعنی دستگاه در حال به روز رسانی می‌باشد. ۳۰ ثانیه منتظر بمانید تا نرم‌افزار کلید به روز شود. پس از به روز رسانی مجدد باید وارد حالت Access Point شوید.




انتخاب نام دلخواه برای دستگاه


## انتخاب نام برای دستگاه

- ۱- به قسمت Options بروید.
- ۲- در قسمت نام، یک نام برای دستگاه خود انتخاب نمایید و دکمه Save را بفشارید.

## اتصال کلید به پلتفرم MORVA



اتصال به دستگاه به پلتفرم



انتخاب رمز عبور در پلتفرم

- ۱- مطابق شکل روبه‌رو به قسمت Profile بروید.
  - ۲- در قسمت مشخص شده، Email و شماره همراه خود را وارد نمایید و دکمه Assign را بزنید.
  - ۳- لینک فعال سازی به ایمیل فوق ارسال می‌شود، به ایمیل خود رفته و روی لینک فعال سازی کلیک نمایید. (ممکن است ایمیل به پوشه Spam شما رفته باشد).
  - ۴- مشابه شکل زیر، یک رمز عبور برای ورود به سامانه انتخاب نمایید. دقت نمایید برای ورود به سامانه باید رمز عبور و Email را به خاطر بسپارید.
- نکته: چنانچه با Email فوق، قبلا در پلتفرم Morva رجیستر کرده باشید، مراحل ۳ و ۴ نیاز نمی باشد.

برای ورود به سامانه وارد لینک زیر شود.


<https://smartgrade.ir>



5 ثانیه کلید دستگاه را فشار دهید

### خروج از تنظیمات

برای خروج از تنظیمات پیشرفته، همانند مرحله ورود، یکی از کلید ها را برای مدت ۵ ثانیه نگه دارید.



صفحه Web دستگاه

## کنترل دستگاه از طریق Web

چنانچه مراحل بالا را به درستی انجام داده باشید، دستگاه به سامانه متصل شده و می‌توانید کلید خود را از راه دور نیز کنترل نمایید.

- ۱- برای دسترسی به دستگاه های دیگر، از منوی مشخص شده در تصویر رو به رو، وارد داشبورد دلخواه خود شوید.
- ۲- جهت انجام تنظیمات بیشتر برای هر پل، وارد setting مربوطه شوید.



## نگهداری و گارانتی

شرکت "هوشمند افزار ویرا تراشه" ضمن تشکر از انتخاب شما، بدین وسیله کیفیت و کارایی این محصول را برای مدت حداقل ۲ سال از تاریخ خرید ضمانت می‌نماید.

### توجه! این ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی باشد:

- خسارت ناشی از حمل و نقل نا مناسب و نصب ناصحیح
- مخدوش بودن اطلاعات کارت ضمانت نامه
- شکستگی یا سایر مشکلات فیزیکی دستگاه
- تعمیر توسط افراد غیر مجاز

طراحی و تولید در شرکت "هوشمند افزار ویرا تراشه"  
تهران، پردیس، پارک فناوری پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، خانه هوشمند مروا  
ارتباط با ما:

[info@MilliGrade.ir](mailto:info@MilliGrade.ir)

[www.MilliGrade.ir](http://www.MilliGrade.ir)